



# Installatie BlueTick

versie 0.2 Concept — 31 Aug 2007

Gefeliciteerd met uw aanschaf van BlueTick!

## Wat zit er in de verpakking:

1. het waarschuwingsapparaat BlueTick
2. de 220V netadapter met uitgang 6V/500mA
3. de 5 meter netwerkkabel
4. deze beknopte beschrijving

## Volg de onderstaande instructies goed:

1. Stop het ene uiteinde van de netwerkkabel in de Ethernet poort van het BlueTick apparaat.
2. Stop het andere uiteinde van deze netwerkkabel in een vrije Ethernet poort van uw router.
3. Schakel de BlueTick apparaat in door gebruik van de 220V adapter.
4. Wacht een paar minuten totdat de BlueTick een goede verbinding maakt met de server.
5. In geval dat er geen verbinding is, kunt U de software "DeafTick\_VerbindingTest.exe" op <http://www.deaftick.nl/nl/downloads.html> downloaden en uitvoeren.
6. In geval dat er geen verbinding is kunt U even of de website [www.deaftick.nl](http://www.deaftick.nl) goed werkt. Zo nee, dan wacht U een tijdje even en ga dan opnieuw doen vanaf punt 5 (wel eerst de voeding uitschakelen). Zo, ja volg de instructies "Problemen met verbinding met server" in de volgende bladzijde.
7. Ga naar <http://www.deaftick.nl> en klik op de navigatiebalk "WebTick" rechtsboven totdat de Adobe Flash applicatie "WebTick" gaat verschijnen.
8. Voer het volgende account in bij de aanmelding:

Gebruikersnaam:	<dat heeft U van DeafTick gekregen>
Wachtwoord:	<dat heeft U van DeafTick gekregen >

9. U ziet uw Tick nummer vanzelf verschijnen links boven op een titelbalk van de WebTick:

Tick nummer:	<dat heeft U van DeafTick gekregen >
--------------	--------------------------------------

10. In WebTick kunt U de contact- en relatie lijsten aanmaken door eerst op de knop "Berichten" te klikken.
11. In WebTick, de standaard berichten kunt U ook invoeren zodat het zichtbaar wordt op BlueTick. Deze heeft U nodig om een bericht te kunnen versturen, ook bij een ontvangst van een ingekomen bericht.
12. De BlueTick is dan bedrijfsklaar om een bericht te ontvangen en/of te verzenden.
13. Sluit eventueel de uitgang (relais, 12V) van BlueTick aan op een deurbel zodat U de flitslichten van een bestaand flitsstelsel kunt zien bij een binnengekomen bericht.

## Meer informatie:

Voor meer informatie kunt U terecht op de website [www.deaftick.nl](http://www.deaftick.nl)



## Problemen met verbinding met server:

1. Ga naar <http://www.deaftick.nl/nl/downloads.html>.
2. Download en voer de applicatie "DeafTick\_VerbindingTest.exe" uit. Bij het verschijnen van "Bestand downloaden - Beveiligingswaarschuwing", klik op "Uitvoeren".
3. Na ongeveer 1 minuut kunt U even controleren of de verbinding geslaagd is door te kijken naar aantal "raak" die op vijf moet uitkomen. De gegevens "DHCP, Proxy IP en Proxy poort" in het veld "Advies voor BlueTick invoer-gegevens" zou U dan moeten overnemen en instellen in het menu van het apparaat BlueTick: "Netwerk -> IP mode" en "Netwerk -> DNS/Proxy".
4. Keer dan terug naar hoofdmenu van BlueTick en schakel hem even uit door 220V adapter uit te trekken uit het stopcontact, wacht een paar seconden en dan opnieuw inschakelen.
5. Wacht een paar minuten totdat de BlueTick een goede verbinding maakt met de server.
6. Mocht het niet lukken, raadpleeg uw netwerk/computer-deskundige. Lukt het ook niet, stuur dan een mail naar [support@deaftick.nl](mailto:support@deaftick.nl)

## Standaard instellingen van het netwerk:

1. Netwerk -> IP mode = DHCP
2. Netwerk -> Vaste IP inst. -> (niet van belang als je geen vaste IP wilt toepassen, dus DHCP is ingeschakeld)
3. Netwerk -> DNS/Proxy -> DNS #1 = 0.0.0.0
4. Netwerk -> DNS/Proxy -> DNS #2 = 0.0.0.0
5. Netwerk -> DNS/Proxy -> Proxy IP = 0.0.0.0
6. Netwerk -> DNS/Proxy -> Proxy poort = 80

Deze instellingen zijn meestal goed voor thuis netwerken. Voor bedrijfsnetwerken moet je de applicatie DeafTick\_VerbindingTest.exe uitvoeren om na te gaan of er gewijzigd moet worden met deze instellingen.